1.0 | 01.07.2024

eTag eTag X2 eTag X4

MODEL: SKTAETAG01PCSN | MODEL: SKTAETAG02PCSN | MODEL: SKTAETAG04PCSN

Works with Apple Find My

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible items using the Find My app on your iPhone , iPad , Mac, or the Find Items app on Apple Watch. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS , iPadOS , or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network standards. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

SKROSS.COM

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery
- **DEATH** or serious injury can result if ingested,
- **A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.**
- **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

ENGLISH

MAIN REQUIREMENTS
Before setting eTag up, please check that you have the following requirements:
• Apple device with iOS 14.5 and up, iPad®, iPad Touch® or Mac® with iOS 14.5, iPadOS 14.5 or subsequent versions and two-factor authentication turned on.
• Find My function turned on
• Bluetooth® turned on
• Internet access or Wi-Fi connection
• Tracking services on
• Item attributes for the Find My app. To do this, just go to Settings > Privacy > Tracking > scroll down and press "Find My". Select "While using the app" then turn on "Exact position".

DESCRIPTION OF KEY AND SOUNDS (1)
Power On > Press the button (long press).
Power Off > Press and hold the button for 3 seconds (2 beeps).
Reset > > Press the button 5 times, then hold it until you hear a long beep (remove eTag from the "Find My" app before resetting it).
Remove object > Press "Remove Object" on the "Find My" app (long beep)
Press "Ring" > Press "Ring" on the "Find My" app (beeps 13 times)

SETTING UP eTag
Keep your device close at if it is a new device
1. Turn on the device: turn on eTag by pressing the button
2. For eTag with no NFC:
• Open the "Find My" app
• Keep your device, iPad or iPod Touch. Press "+" and then "Add another object". Wait until eTag is displayed on the device. Then press "Connect".
If you have several Find My devices, make sure that just one finder is near the device.
• Choose the name for the object and choose an emoji.
• Press "I agree" to allow a connection between the device and your Apple ID
• Press "Done"
You can now link eTag to the object you want to track and you can display the object on the Find My app.
3. Under "List" mode
• Open the "Find My" app and press the object icon. Then press "Enable" below "Lost Mode"
• Press "Continue" and input your telephone number or e-mail address so you can be contacted if someone else finds the lost object
• Confirm the information, customise the text message and press "DONE" to finish setting it up.
4. Removing eTag
• Open the "Find My" app and press the object icon.
• Scroll down and press "Remove Object"
Note: after you have removed eTag from the app, the device will remain on stand-by for at least 6 months, so you can reconnect directly at any time.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Dimensions: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Material: Polycarbonate
Battery: CR2032 non-rechargeable
Accelerometer: Three-axis SC7A20
Bluetooth®: Low energy 5.0+
Transmission distance: 40/50m (no obstacles)
Operating temperature: -20 /60°C

MAIN FUNCTIONS
Finding objects far away: when you are out of Bluetooth® range, use the Find My app to display the object on the map and to get directions to it.

To display eTag on the map:
• Open the Find My app and select the Objects panel
• Choose the object you want to find on the Object list
• eTag is in range of the device or if the F I n d My network has recently found it, it will be displayed on the map.
The updated position, date and time will be displayed below its name
• eTag is out of range of the device or any other device on the Find My network. At last position, date and time will be displayed.
• To receive a notification when eTag is in range of the device or is found by the Find My network, turn on "Notify me when found" in the Notifications section.

Finding:
Finding objects nearby: make eTag ring when you are near the object to find it.
To make eTag ring:
• Open the Find My app, then press the Objects panel
• On the Object list, choose the object you want to make a sound
• Press "Ring". eTag is displayed on the map and it will make a sound.
• To stop the sound before it finishes automatically, press "Stop".

BATTERY
eTag contains a button battery. You might need to replace the battery during the product's life-cycle. Only replace it with the same type of battery (CR2032) and with the same power, following the correct polarity. You can monitor the battery level on the Find My app. When the battery is running low, the Find My app will send a notification.
Replacing the battery:
1. Disassemble the product into two parts through the slot between the top and bottom covers.
2. Remove the battery.
3. Insert a CR2032 battery into the device with the positive side (+) facing upwards.
4. Connect the top and bottom covers and press firmly.

SAFETY AND WARNINGS
eTag is designed to avoid any unwanted tracking. If someone else's eTag is seen moving with you over time, you will receive a notification in one of the two following ways:
1. If you have an iPhone, iPad or iPod Touch, the Find My app will send a notification to your Apple device. This function is available on iOS or iPad OS 14.5 or subsequent versions.
2. If you do not have an iOS device, eTag will make a separate sound when moving.
These functions have been specifically created to deter people from trying to track you without your knowledge.

BATTERY SAFETY
• Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
• Even used batteries can cause severe injury or death.
• Call a local poison control center for treatment information.
• Battery voltage: 3 V
• Compatible battery type: CR2032
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
• Do not force discharge, recharge, disassemble, heat or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in loss of function.
• Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
• Do not mix old and new batteries, different types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc or rechargeable batteries.
• Remove immediately, recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
• Always completely replace the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference.
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. However,there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which thereceiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Subject to change. ©2024 WorldConnect AG. All rights reserved

ČEŠTINA

HLAVNÍ POŽADAVKY
Před konfigurací eTag zkontrolujte, zda splňujete následující požadavky:
• Zařízení Apple (iPhone® s iOS14.5 , iPad®, iPod Touch® nebo Mac®) s iOS 14.5, iPadOS 14.5 nebo novější verze a povoleným dvoufaktorovým ověřováním.
• Aktivovaná funkce „Najít"
• Aktivní Bluetooth®
• Dobré mobilní připojení nebo připojení Wi-Fi
• Aktivní služba sledování
• Aktivace lokalizace pro aplikaci „Najít". Chcete-li tak učinit, přejděte do Nastavení > Soukromí > Lokalizace > zjeďte dolů a klepněte na položku „Najít" Vyberte možnost „Při používání aplikace" Poté aktivujte možnost „Přesná poloha"

POPIS TLAČÍTEK A ZVUKŮ (1)
Zapnutí
Klikněte na tlačítko (dlouhé zmáčknutí)
Vypnutí
Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund (2 pípnutí)
Reset
Přitiskni pouze tlačítko na tlačítko a podržte je stisknuté, dokud se nezačne dlouhé zvukové (před tvrdovaným odstraňte aplikaci eTag z aplikace „Najít").
Odstranění objektu
Stiskněte tlačítko „Odstranění objektu" v aplikaci „Najít" (dlouhé zpětné).
Stiskněte tlačítko „Zvonit"
• Zapnutí zařízení aktivujte „Najít"
• Přiložte eTag k zařízení
• Otevřete aplikaci „Najít"
• Ověřte zařízení vlastníka Apple ID
• Klepněte dolů a klepněte na položku „Odebrat objekt"
• Potvrďte informace, upřizpůsobte zprávu o ztracení a klepnutím na „Aktivovat" dokončete konfiguraci.
4. Odebrání eTag
• Otevřete aplikaci „Najít" a klepněte na ikonu objektu.
• Přejděte dolů a klepněte na položku „Odebrat objekt"
Poznámka: Po odebrání eTag z aplikace zařízení s pohotovostním režimu po dobu nejméně 6 měsíců a můžete se kdykoli znovu přímo připojit.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Materiál: PC
Baterie: Nedobíjecí CR2032
Akcelerometr: Tri-axe SC7A20
Bluetooth®: Low energy 5.0
Přenosová vzdálenost: 40/50 m (bez překážek)
Provozní teplota: -20 /60°C

HLAVNÍ FUNKCE
Vyhledávání vzdálených objektů: Pokud se nacházíte mimo dosah Bluetooth®, použijte aplikaci „Najít" k zobrazení objektu na mapě a navigaci do jeho blízkosti.
Zobrazení eTag na mapě:
• Otevřete aplikaci „Najít" a zvolte panel Objekty
• V seznamu Objekty vyberte objekt, který chcete vyhledat
• Pokud je eTag v dosahu zařízení nebo pokud jej ve síti „Najít" nedávno detekovala, zobrazí se na mapě. Aktualizovaná poloha, datum a čas se zobrazí pod vaším jménem
• Pokud je eTag mimo dosah zařízení nebo jiného zařízení v síti „Najít", zobrazí se poslední známá poloha, datum a čas.
• Chcete-li být upozorněni, když je eTag v dosahu zařízení nebo je nalezen v seznamu ob„Najít", zaškrtněte v části Oznámení možnost „Upozornit při nalezení."
Hledání objektů v blízkosti: když se nachází v blízkosti objektu, nechte eTag zazvonit, abyste ho našli.
Aby eTag zazvonil:
• Otevřete aplikaci „Najít" a klepněte na panel Objekty
• V seznamu Objekty vyberte objekt, který chcete vyhledat.
• Klepněte na možnost „Zazvonit". Pokud je zařízení eTag v dosahu Bluetooth®, zazvoní.
• Chcete-li zastavit přehrávání před jeho automatickým ukončením, klepněte na možnost „Přestat".

BATERIE (2)
eTag obsahuje knoflíkovou baterii. V průběhu životnosti výrobku může být nutné baterii vyměnit. Vyměňte ji pouze za baterii stejného typu (CR2032) a stejného výkonu při dodržení správné polarity. V aplikaci „Najít" je možné sledovat stav baterie. V okamžiku, kdy se baterie vybíjí, aplikace „Najít" odešle oznámení.
Výměna baterie:
1. Rozložte výrobek na dvě části pomocí mezery mezi horním a dolním krytem.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte baterii CR2032 do zařízení kladným pólem (+) nahoru.
4. Spojte horní a dolní kryt a pevně je zmáčkněte.

BEZPEČNOST A UPOZORNĚNÍ
Systém eTag je navržen tak, aby zabránil nežádoucímu sledování.
Pokud se spolu s vámi současně v čase pohybuje eTag jiné osoby, budete o tom informováni jedním ze dvou způsobů:
1. Pokud máte iPhone, iPad nebo iPod touch, aplikace „Najít" vám pošle oznámení do zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici v systému iOS, iPadOS 14.5 nebo novějším.
2. Pokud nemáte zařízení se systémem iOS, eTag bude opakovaně zvonit.
Tyto funkce byly vytvořeny speciálně proto, aby odradily osoby, které se vás snaží bez vašeho vědomí vystopovat.
Vyhrazujeme si právo na provádění změn.
©2024 WorldConnect AG. Všechna práva vyhrazena.

DANSK

VIGTIGSTE KRAV
For din konfiguration eTag, skal du kontrollere, at du opfylder følgende krav:
• Apple-enhed (iPhone® iOS og ikon, iPad®, iPod touch® eller Mac®) med iOS 14.5, iPadOS 14.5 eller nyere og to-faktorgodkendelse slået til.
• Funktionen Find er aktiveret
• Bluetooth® aktiveret
• Mobildata- eller Wi-Fi-forbindelse
• Lokaliseringstjenester aktiv
• Slå lokaliseringstjeneste til for Find-appen. For at gøre dette skal du gå til Indstillinger > Privatliv > Lokalisering > rul ned og tryk på "Find". Vælg "Mens du bruger appen". Aktiver derefter "Nøjagtig position".

BESKRIVELSE AF KNAPPER OG LYDE (1)
Tænd > Klik på knappen (langt tryk)
Sluk > Tryk og hold knappen nede (3 sekunder (2 bip)
Nulstil > Klik på knappen 5 gange og hold den nede, indtil du hører et langt bip (fjern eTag fra "Find"-appen, før du nulstiller den).
Fjern genstand > Tryk på "Fjern genstand" ("Find"-appen (langt bip)
Tryk på "Få den til at ringe" > Tryk på Ring på den til at ringe ("Find"-appen (13 gange bip)

KONFIGURATION AF eTag
Hold enheden tæt på, hvis det er en ny enhed
1. Tænd for enheden: aktiver eTag ved at trykke på knappen i midten
2. Tilføj eTag til enheden:
• Åbn Find-appen
• Hold eTag tæt på din iPhone, iPad eller iPod touch. Tryk på" +", og derefter på "Tilføj en anden genstand". Vent på, at eTag vises på din enhed. Tryk derefter på "Fortsæt". Hvis du har flere spænder til flere genstande, skal du sørge for, at der kun er én spænder inden for din enhed.
• Vælg navn til genstanden, og vælg en emoji.
• Tryk på "Jeg accepterer" for at tillade forbindelsen mellem enheden og dit Apple ID
• Tryk på "Udført"
Nu kan du tilknytte eTag til den genstand, du vil finde, og du kan se genstanden i Find-appen.
3. Aktiver tilstanden "Mistet"
• Åbn "Find"-appen, tryk på genstandens ikon. Tryk derefter på "Aktiver" under "Tilstanden Mistet"
• Tryk på "Fortsæt", og tilføj dit telefonnummer eller din e-mailadresse for at kommer i kontakt, hvis andre finder din tabte genstand
• Bekræft oplysningerne, tilpas beskeden for dem eventuelt genstand og tryk på "Aktiver" for at fuldføre konfigurationen.
4. Fjern eTag
• Åbn "Find"-appen, tryk på genstandens ikon.
• Rul ned og tryk på "Fjern genstand"
Bemærkninger efter fjernelse af eTag fra appen, vil enheden forblive i standby i mindst 6 måneder, og det er muligt at genoprette forbindelse til enhver tid.

TEKNISKE DATA
Mål: 37 mm x 37mm x 9mm
Materialer: PC
Batteri: Ikke-genopladeligt CR2032
Accelerometer: Tre-akser SC7A20
Bluetooth®: Low energy 5.0+
Transmissionsafstand: 40/50m (ingen forhindringer)
Driftstemperatur: -20 /60°C

HOVEDFUNKTIONER
Find Tjenesten genstande: Når du er uden for Bluetooth®-rækkevidde, skal du bruge Find-appen til at se genstandens på kortet og navne dig den. Fig at se eTag på kortet:
• Åbn Find-appen, og vælg fanen Genstande
• Vælg den genstand, du vil finde på listen over genstandene
• Hvis eTag er inden for rækkevidde af din enhed, eller hvis Find-netværket for nylig har fundet den, vises den på kortet.
Den opdaterede placering, dato og tidsklokkeslæt vil blive vist under genstandens navn
• Hvis eTag er uden for rækkevidde af din enhed eller hvis en anden enhed er endnu ikke fundet via Find-netværket, vil din seneste placering, dato og klokkeslæt blive vist.
• For at modtage en meddelelse, når eTag er inden for rækkevidde af din enhed eller registreres af Find-netværket, skal du aktivere "Send besked, når den er fundet" i sektionen Beskeder.
Find genstande i nærheden: Få eTag til at ringe, når du er i nærheden af genstanden for at finde den.
• Åbn Find-appen, og vælg fanen Genstande
• Tryk på den genstand du vælger den genstand, som du vil ringte en enhed til
• Tryk på "Ring". Nu vises eTag-ikonet på "Find"-appen's kort, og genstanden begynder at ringe.
• For at stoppe afspilningen af lyden, før den slutter automatisk, skal du trykke på "Stop".

BATTERI (2)
eTag indeholder et knapcellebatteri. Det kan være nødvendigt at udskifte batteriet i løbet af produktets levetid. Udskift det kun med et batteri af samme type (CR2032) og af samme effekt, og vær opmærksom på den korrekte polaritet. Batteriets status kan overvåges i Find-appen. Når batteriet er lavt, sender Find-appen en besked.
Udskiftning af batteri:
1. Skil produktet ad i to dele gennem mellemrummet mellem det øvre og nedre dæksel.
2. Fjern batteriet.
3. Indsæt et CR2032-batteri i enheden med den positive (+) side opad.
4. Sæt det øvre og nedre dæksel sammen og tryk fast.

SIKKERHED OG ADVARSLER
eTag er designet til at undgå uønsket sporing.
Hvis en anden genstand, som bevæger sig med dig over tid, vil du blive underrettet på en af følgende måder:
1. Hvis du har en iPhone, iPad eller iPod touch, sender Find-appen en besked til din Apple-enhed. Denne funktion er tilgængelig på iOS eller iPad OS 14.5 eller senere.
2. Hvis du ikke har en iOS-enhed, afspiller eTag en genlagende lyd over tid.
Disse funktioner blev specielt oprettet for at afskrække personer fra at forsøge at spore dig uden din viden.
Der tages forbehold for ændringer. ©2024 WorldConnect AG. Alle rettigheder forbeholdes.

DEUTSCH

WICHTIGSTE ANFORDERUNGEN
Bevor Sie eTag konfigurieren, sollten Sie überprüfen, ob Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
• Apple-Gerät (iPhone® mit iOS 14.5, iPad®, iPod touch® oder Mac®) mit iOS 14.5, iPadOS 14.5 oder höher und Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert.
• „Wo ist?"-Funktion aktiviert
• Bluetooth® aktiviert
• Gute Mobil- oder Wi-Fi-Verbindung
• Lokalisierungsdienste aktiv
• Ortungsdienste für die App „Wo ist?" App aktivieren. Gehen Sie dazu in Einstellungen > Datenschutz > Lokalisierung > scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Wo ist?". Wählen Sie „Bei Verwendung der App". Aktivieren Sie dann „Genauer Position".

BESCHREIBUNG DER TASTEN UND TÖNE (1)
Einschalten > Klicken Sie auf die Schaltfläche (langer Signalton)
Ausschalten > Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt (2 Signaltöne)
Zurücksetzen > Klicken Sie 5-mal auf die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt (entfernen Sie eTag vor dem Zurücksetzen aus der „Wo ist?"-App).
Objekt entfernen > Drücken Sie in der „Wo ist?"-App auf „Objekt entfernen" (langer Signalton)
Klicken auf „Den klingeln lassen" > Drücken Sie in der „Wo ist?"-App auf „Den klingeln" (13-maliger Signalton)

KONFIGURATION VON eTag
Entfernen Sie die Plastiklasche, wenn es sich um ein neues Gerät handelt.
1. Einschalten des Geräts: Aktivieren von eTag durch Drücken der mittleren Taste
2. eTag mit dem Gerät verbinden:
• Öffnen Sie die „Wo ist?"-App
• eTag nahe an das iPhone, iPad oder den iPod touch halten. Auf „+" und dann auf „Weiteres Objekt hinzufügen" tippen. Warten Sie ab, bis eTag auf dem Gerät angezeigt wird. Dann auf „Verbinden" tippen.
Wenn Sie mehrere Objektkästchen haben, achten Sie darauf, dass sich nur ein Kästchen in der Nähe des Geräts befindet.
• Objekt benennen und Emoji wählen
• Auf „Ich stimme zu" tippen, um die Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrer Apple-ID zuzulassen
• Auf „Fertig" tippen
Jetzt können Sie eTag an das Objekt anordnen, das Sie nachverfolgen möchten, und das Objekt wird in der Wo ist?-App angezeigt.
3. Modus „Verloren" aktivieren
• „Wo ist?"-App öffnen und auf das Objektsymbol tippen. Dann unter „Verloren-Modus" auf „Aktivieren" tippen
• Auf „Weiter" tippen und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinzufügen, um kontaktiert zu werden, wenn andere den verlorenen Gegenstand finden
• Informationen bestätigen, Verlustmeldung anpassen und auf „Aktivieren" tippen, um die Konfiguration abzuschließen.
4. eTag entfernen
• „Wo ist?"-App öffnen und das App-Objektsymbol tippen.
• Nach unten scrollen und auf „Objekt entfernen" tippen.
Hinweis: Nach dem Entfernen von eTag aus der App verbleibt das Gerät für mindestens 6 Monate im Standby-Modus, und Sie können es jederzeit direkt wieder verbinden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Abmessungen: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Material: PC
Batterie: CR2032 nicht aufladbar
Beschleunigungssensor: Dreiachsig SC7A20
Bluetooth®: Low energy 5.0
Übertragungsdistanz: 40/50 m (ohne Hindernisse)
Betriebstemperatur: -20 /60 °C

WICHTIGSTE FUNKTIONEN
Auffinden von entfernten Gegenständen: Wenn Sie sich außerhalb der Bluetooth®-Reichweite befinden, können Sie mit der Wo ist?-App das Objekt auf der Karte anzeigen und sich in die Nähe navigieren.
Um eTag auf der Karte anzuzeigen:
• Die Wo ist?-App öffnen und den Feld Objekte wählen
• Zu suchendes Objekt in der Liste Objekte wählen
• Wenn sich eTag in Reichweite des Geräts befindet oder wenn das Wo ist?-App-es kürzlich gefunden hat, wird es auf der Karte angezeigt. Die aktualisierte Position, das Datum und die Uhrzeit werden unter seinem Namen angezeigt
• Befindet sich eTag außerhalb der Reichweite des Geräts oder eines anderen Geräts im Wo ist?-App, wird die letzte Position mit Datum und Uhrzeit angezeigt.
• Um benachrichtigt zu werden, wenn eTag in Reichweite des Geräts ist oder vom Wo ist? -App gefunden wird, „Benachrichtigen, wenn gefunden" im Abschnitt Benachrichtigungen aktivieren.
Gegenstände in der Nähe finden: eTag klingeln lassen, wenn Sie sich in der Nähe des Objekts befinden, um es zu finden.
eTag zum Klingeln bringen:
• Die Wo ist?-App öffnen und auf das Feld Objekte tippen
• In der Liste Objekte den Gegenstand auswählen, der zum Klingeln gebracht werden soll
• Auf „Klingeln lassen" tippen. Wenn eTag in Bluetooth®-Reichweite ist, wird es (um Ausgegeben.
• Um die Screenbenachrichtigen zu stoppen, bevor sie automatisch endet, auf „Beenden" tippen.

BATTERIE (2)
eTag enthält eine Knopfbatterie. Es kann notwendig sein, die Batterie im Laufe der Produktlebensdauer zu ersetzen.
Ersetzen Sie nur durch eine Batterie des gleichen Typs (CR2032) und mit der gleichen Leistung, und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. In der Wo ist?-App kann der Batteriestatus überwacht werden. Sobald die Batterie zur Neige geht, sendet die Wo ist?-App eine Benachrichtigung.
Auswechseln der Batterie
1. Produkt durch den Spalt zwischen der oberen und unteren Abdeckung in zwei Teile zerlegen.
2. Batterie entfernen.
3. CR2032-Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben in das Gerät einlegen.
4. Obere und untere Abdeckung verbinden und fest zusammendrücken.

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE
eTag ist so konzipiert, dass unerwünschtes Tracking vermieden wird.
Wenn eTag einer anderen Person längere Zeit mit Ihnen unterwegs ist, werden Sie auf eine von zwei Arten benachrichtigt:
1. Wenn Sie ein iPhone, iPad oder iPod touch besitzen, sendet die Wo ist?-App eine Benachrichtigung an Ihr Apple-Gerät. Diese Funktion ist für iOS oder iPad OS 14.5 oder höher verfügbar.
2. Wenn Sie kein iOS-Gerät besitzen, gibt eTag ab und zu einen wiederholten Ton ab.
Diese Funktionen wurden speziell entwickelt, um Personen davon abzuhalten, Sie ohne Ihr Wissen ausfindig zu machen.
Änderungen vorbehalten. ©2024 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten.

ESPAÑOL

REQUISITOS PRINCIPALES
Antes de configurar eTag, comprueba que cumple los siguientes requisitos:
• Dispositivo Apple® (iPhone® iOS en adelante, iPad®, iPod touch® o Mac®) con iOS 14.5, iPadOS 14.5 o versiones superiores y autenticación de dos factores activada.
• Función „Dónde Está" activada
• Bluetooth® activado
• Buena conexión móvil o Wi-Fi
• Servicios de localización activados
• Active la localización para la app „Dónde Está". Para ello, vaya a Ajustes > Privacidad > Localización, desplácese hacia abajo y pulse sobre «Dónde Está». Seleccione «Cuando se use la aplicación». A continuación, active «Ubicación exacta»

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES Y SONIDOS (1)
Encendido > Pulse el botón (pitido largo)
Apagado > Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos (2 pitidos)
Restablecimiento > Pulse el botón 5 veces y, seguidamente, mantenlo pulsado hasta que oigas un pitido largo (elimine eTag de la app „Dónde Está" antes de restablecerlo).
Eliminación de un objeto > Pulse «Eliminar objeto» en la app „Dónde Está" (pitido largo)
Función «Reproducir sonido» > Pulse «Reproducir sonido» en la app „Dónde Está" (13 pitidos)

CONFIGURACIÓN DE eTag
Retire la lengüeta de plástico en caso de tratarse de un aparato nuevo
1. Encienda el dispositivo: pulse el botón para encender eTag
2. Empareje eTag con el dispositivo:
• Abra la app „Dónde Está"
• Mantenga eTag cerca del iPhone, el iPad o el iPod Touch. Pulse «+» y luego «Añadir otro objeto». Espere a que se muestre eTag en el dispositivo. A continuación, pulse «Conectar».
Si posee varios localizadores de objetos, asegúrese de que solo se encuentra cerca del dispositivo un localizador.
• Asigne un nombre al objeto y elija un emoji.
• Pulse «Permito» para permitir la conexión entre el aparato y su ID Apple
• Pulse «Ok»
Ya puede colocar eTag en el objeto que desea localizar y ver el objeto en la app „Dónde Está".
3. Habilite el modo «Perdido»
• Abra la app „Dónde Está" y pulse sobre el icono del objeto. A continuación, pulse «Habilitar» debajo de «Modo perdido»
• Pulse «Continuar» y añada el número de teléfono o el correo electrónico al que desea que le contactos si otra persona encuentra el objeto extraviado
• Confirme la información, personalice el mensaje de extravío y pulse «Activar» para completar la configuración.
4. Elimine eTag
• Abra la app „Dónde Está" y pulse sobre el icono del objeto.
• Desplace hacia abajo y pulse «Eliminar objeto»
Nota: Tras haber eliminado eTag de la app, el aparato permanecerá en espera durante al menos 6 meses, es posible volver a conectarse directamente en el en cualquier momento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Medidas: 37 x 37 x 9 mm
Materiales: PC
Pila: CR2032 no recargable
Acelerómetro: De triple eje SC7A20
Bluetooth®: De bajo consumo 5.0
Distancia de transmisión: 40/50 m (sin obstáculos)
Temperatura de funcionamiento: -20 /60 °C

FUNCIONES PRINCIPALES
Encontrar objetos lejanos: cuando se encuentre fuera del alcance de la conexión Bluetooth®, utilice la app „Dónde Está" para ver el objeto en el mapa y llegar hasta él.
Para ver eTag en el mapa:
• Abra la app „Dónde Está" y pulse sobre el panel Objetos
• En la lista Objetos, seleccione el objeto en el que desea que se reproduzca un sonido
• Pulse «Reproducir sonido». Si eTag se encuentra en el radio de acción del Bluetooth®, emitirá un sonido.
• Para interrumpir la reproducción del sonido antes de que termine de forma automática, pulse «Interrumpir».

PILA (2)
Este contiene una pila de botón. Durante la vida útil del producto, es posible que necesite sustituir la pila.
Sustituirla únicamente por una pila del mismo tipo (CR2032) y de la misma potencia, respetando la correcta polaridad.
En la app „Dónde Está" puede consultar el estado de la pila. Cuando la pila se esté agotando, la app „Dónde Está" le enviará una notificación.
Sustitución de la pila
1. Desmonte el producto en dos por la ranura existente entre la tapa superior y la inferior.
2. Retire la pila.
3. Introduzca una pila CR2032 con el ajuste con el lado positivo (+) orientado hacia arriba.
4. Una la tapa superior y la inferior y presione con fuerza.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS
eTag está diseñado para evitar rastreos indeseados.
Si se detecta que llevas con usted el aparato eTag de otra persona durante un cierto tiempo, recibirá una notificación de una de las dos formas siguientes:
1. Si tiene un iPhone, iPad o iPod touch, la app „Dónde Está" enviará una notificación a su dispositivo Apple. Esta función está disponible en iOS y en los iPadOS 14.5 o versiones posteriores.
2. Si sino dispone de un dispositivo iOS, eTag emitirá un sonido repetido a lo largo del tiempo.
Estas funciones se han creado específicamente para disuadir a terceros de rastrearle sin su conocimiento.
Reservado el derecho de modificaciones. ©2024 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos.

FRANÇAIS

PRÉREQUIS PRINCIPAUX
Avant de configurer eTag, vérifiez à s'assurer que les prérequis suivants sont satisfaits :
• Appareil Apple (iPhone® iOS et ultérieurs, iPad®, iPod touch® ou Mac®) avec iOS 14.5, iPadOS 14.5 ou versions ultérieures et authentification à deux facteurs activée.
• Fonction Localiser activée
• Bluetooth® activé
• Bonne connectivité mobile ou Wi-Fi
• Services de localisation activés
• Activer la localisation pour l'application Localiser. À cet effet, il est nécessaire d'accéder aux Paramètres > Données personnelles > Localisation > faire défiler vers le bas et toucher « Localiser », Sélectionner « Pendant l'utilisation de l'application ». Ensuite, activer « Position exacte ».

DESCRIPTION DES BOUTONS ET DES SONS (1)
Allumage > Cliquer sur le bouton (bip long)
Extinction > Maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes (2 bips)
Réinitialiser > Cliquer 5 fois sur le bouton puis le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'un bip long soit émis (retirer eTag de l'application «Localiser» avant de procéder à la réinitialisation).
Appuyer sur «faire sonner» > Appuyer sur «faire sonner» dans l'application « Localiser » (13 bips).

CONFIGURATION eTag
Retirer la languette en plastique s'il s'agit d'un nouveau dispositif
1. Allumer le dispositif : activer eTag en appuyant sur le bouton central.
2. Associer eTag au dispositif :
• Ouvrir l'application « Localiser »
• Garder eTag près de l'iPhone, de l'iPad ou de l'iPod touch. Toucher « + » puis toucher « Ajouter un autre objet ». Attendre que eTag soit ensuite sur le dispositif. Ensuite, toucher « Connecter ».
En présence de plusieurs localisateurs d'objets, s'assurer qu'un seul localisateur se trouve à proximité du dispositif.
• Choisir un nom pour l'objet et choisir un emoji.
• Toucher « J'autorise » pour permettre la connexion entre le dispositif et l'ID Apple.
• Toucher « Fin ».
À présent, il est possible de fixer eTag à l'objet à localiser puis de le visualiser sur l'application Localiser
3. Activer la modalité « Également ».
• Également l'application « Localiser » et toucher l'icône de l'objet. Ensuite, toucher « Activer » sous « Modalité Également ».
• Toucher « Continuer » et ajouter le numéro de téléphone ou l'adresse mail pour pouvoir être contacté dans le cas où quelqu'un d'autre trouverait l'objet égaré.
• Confirmer l'information, personnaliser le message également et toucher « Activer » pour terminer la configuration.
4. Retirer eTag
• Démarrer l'application « Localiser » et toucher l'icône de l'objet.
• Faire défiler vers le bas et toucher « Retirer l'objet ».
Note : après avoir retiré eTag de l'application, le dispositif reste en stand-by pendant au moins 6 mois et il reste possible de se reconnecter directement à tout moment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Matériaux: polycarbonate
Batterie : CR2032 non rechargeable
Accéléromètre : Sur axe SC7A20
Bluetooth® : Low energy 5.0
Distance de transmission : 40/50 m (sans obstacles)
Température de fonctionnement : -20 / +60 °C.

FONCTIONS PRINCIPALES
Trouver des objets éloignés : en étant au-delà de la portée du Bluetooth® , utiliser l'application Localiser pour visualiser l'objet sur la carte et être guidé jusqu'à proximité.
Pour visualiser eTag sur la carte :
• Démarrer l'application Localiser et sélectionner le panneau Objets.
• Choisir l'objet à localiser dans la liste Objets.
• Si eTag se trouve à portée de l'appareil ou de n'importe quel autre appareil du réseau « Localiser », son emplacement, date et heure seront visualisés sous son nom.
• Si eTag se trouve hors de portée de l'appareil ou de tout autre dispositif prenant en charge la localisation, seront visualisées la dernière position, la dernière date et la dernière heure.
Pour recevoir une notification quand eTag se trouve dans le rayon de portée du dispositif ou quand il est détecté par le réseau Localiser, activer « Notifier quand il est trouvé » dans la section Notifications.
Trouver des objets à proximité : faire sonner eTag pour le localiser à proximité de l'objet pour le retrouver.
Pour faire sonner eTag :
• Démarrer l'application Localiser puis toucher le panneau Objets.
• Dans la liste Objets, choisir l'objet pour lequel on souhaite faire sonner eTag.
• Toucher « Faire sonner ». Si eTag se trouve dans le rayon de portée du Bluetooth®, il émet un son.
• Pour interrompre l'émission du son avant qu'elle ne s'arrête automatiquement, toucher « Interrompre ».

PILE (2)
eTag contient une pile de pièce. Il peut être nécessaire de changer la pile pendant le cycle de vie du produit. Le remplacer uniquement par une pile de même type (CR2032) et de même puissance, en veillant à respecter la polarité. Sur l'application Localiser, il est possible de contrôler l'état de la pile. Quand la pile est presque déchargée, l'application Localiser envoie une notification.
Changement de la pile
1. Ouvrir le produit par la fente permettant de séparer le couvercle inférieur du couvercle supérieur.
2. Retirer la pile.
3. Mettre en place une pile CR2032 dans le dispositif, côté positif (+) orienté vers le haut.
4. Réassembler le couvercle supérieur et le couvercle inférieur et faire pression fermement.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS
eTag est conçu pour éviter les traceurs indésirables.
Si eTag n'est pas détecté par votre appareil alors vous étant en temps, vous recevrez une notification selon une des deux modalités suivantes :
1. Si vous utilisez un iPhone, un iPad ou un iPod touch, l'application Localiser envoie une notification au dispositif Apple.
Cette fonction est disponible sur iOS et iPad OS 14.5 ou versions ultérieures.
2. Si le dispositif utilisé n'est pas un dispositif iOS, eTag émettra un son à intervalles réguliers au fil du temps.
Ces fonctions ont été spécialement créées pour dissuader les personnes de tenter de vous localiser à votre insu.
Sous réserve de modifications. ©2024 WorldConnect AG. Tous droits réservés.

ÍSLENSKA

HELSTU KRÖFUR
Áður en eTag er sett upp skal ganga úr skugga um að eftirfarandi kröfur séu uppfylltar.
• Ap

• Iqqua ren "Premte" para permite a ligação entre o dispositivo e o seu iD Apple
• Iqqua ren "Seminya"
Aqqua e possível perender o iqq de objetos aqqi para devolver a localização e você receberá uma notificação.
1. Abuai a onda "Premte"
• Abra a app "Encontrar" e toque no ícone do objeto. Em seguida, toque em "Abuar" para a "Modo perdido"
• Se você ver "Continuar" e aparecer o número de telefone ou o endereço de e-mail para ser contactado se outras pessoas encontrarem o objeto perdido
• Confirme a informação, personalize a mensagem de perda e toque em "Abuar" para concluir a configuração.
2. Remover o aqqa
• Abra a app "Encontrar" e toque no ícone do objeto
• Role isto para baixo e toque em "Remover objeto"
Remova/Tire objetos de remover o dispositivo da app, o dispositivo permanecerá em standby durante pelo menos 6 meses, e será possível restabelecer a ligação diretamente em qualquer momento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dimensões: 32 mm x 37 mm x 9 mm
Material: PC
Pilha: CR2032 não recarregável
Resistência à água: IP67
Bluetooth®: Low energy 5.0
Distância de transmissão: 100 m (sem obstáculos)
Temperatura de funcionamento: -20 / 60 °C
FUNÇÕES PRINCIPAIS
Encontrar objetos distantes: quando estiver fora do alcance do Bluetooth®, utilize a app Encontrar para ver o objeto no mapa e charge perto dele.
Para ver o eTag no mapa:
• Abra a app Encontrar e selecione o painel Objetos
• Selecione o objeto que deseja localizar na lista de Objetos
• Se o eTag estiver no raio de alcance do Bluetooth®, o dispositivo emitirá um som e localizá-lo-á rapidamente; de seguida, toque em Localizar para ver a sua localização no mapa. Caso contrário, será exibida a última localização conhecida.
• Para rastrear uma notificação quando o eTag se encontrar no raio de alcance do dispositivo ou for localizado pela rede Encontrar, aceda a "Definições" e, em seguida, "Notificar quando encontrar" nas definições de notificação.
Encontrar objetos próximos: mande o eTag reproduzir um som quando você estiver próximo do objeto, para o encontrar.
Para marcar o eTag perdido como perdido:
• Abra a app Encontrar e toque no painel Objetos
• Na lista de Objetos, selecione o objeto que pretende reproduzir um som
• Toque em "Reproduzir som". Se o eTag estiver no raio de alcance do Bluetooth®, ele emitirá um som.
• Para interromper a reprodução do som antes que o eTag termine, toque em "Parar som".
PEÇAS (2)
Cinta ajustável uma pilha botão. É possível que a pilha deva ser substituída durante o ciclo de vida útil do produto.
Substitua a unicamente por uma pilha do mesmo tipo (CR2032) e da mesma potência, respeitando a polaridade correta. Na app Encontrar é possível monitorizar o estado da pilha. Quando a pilha estiver quase no fim, a app Encontrar irá exibir uma notificação automática.
Substituição da pilha
1. Empurre o pequeno botão para dentro através o alvéolo da embalagem e retire o invólucro superior e inferior.
2. Remova a pilha.
3. Instale uma pilha CR2032 no dispositivo, com o lado positivo (+) virado para cima.
4. Una os invólucros superior e inferior, pressionando-os.
SEGURANÇA E LIMITAÇÕES
Os eTag foram concebidos para monitorizar localizações e não pesagens.
Se o eTag estiver presso for este destinar-se consigo ao longo do tempo, receberá uma notificação de uma das duas maneiras seguintes:
1. Se tiver um iPhone, iPad ou iPod touch, a app Encontrar irá emitir uma notificação quando o dispositivo Apple. Esta funcionalidade disponível em iOS 14 ou iPadOS 14.5 ou versões posteriores.
2. Se não tiver um dispositivo Apple, o eTag irá reproduzir um som após um longo do tempo.
Estas funções foram criadas propositadamente para desencorajar outras pessoas de rastrearem monitorizá-lo sem o saber/forçarem-no direto a alterações. ©2020 AMAZING Technologies. Todos os direitos reservados.

ROMÂNĂ

CERINȚE PRINCIPALE
Înainte de a configura eTag, verificați dacă îndeplinți următoarele cerințe:
• Dispuneți Apple iPhone® iOS sau versiune superioară, iPad®, iPod touch® sau Mac®; cu iOS 14.5, iPadOS 14.5 sau versiuni superioare și autentificare în dvs Id Apple id.
• Funcție Under e activată
• Bluetooth® activat
• Bună conexiune date mobile sau Wi-Fi
• Servicii de localizare activate
• Activați localizarea pentru aplicația Găsește: Setări > Confidențialitate > Localizare > derulați în jos și atingeți Under. Selectați „În timp ce folosești aplicația" După care, activați „Rețele exactă".
DESCHIDEREA ȘI ÎNCĂRCAREA ETAG-ULUI
Pornire > Apăsați butonul (lng)
Închidere > Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde (2 tipuri)
Resetare > Țineți de jos butonul de 5 sec, după care țineți-l apăsat până când se auzin de trei ori (eliminați eTag din aplicația „Under e", înainte de a-l reseta).
Eliminare obiect > „Șterge" pe „Elimină obiect" în aplicația „Under e" (lng fun)
Aplicații pe, activează aplicația Under e, apăsați butonul corect, în aplicație, de (13 tipuri)
CONFIGURARE eTag
Dacă dispozitivul este nou, urmați pașii de jos:
1 Pornit dispozitivul: activați eTag, apăsând butonul central
2. Asociați eTag cu dispozitivul
• Asigurați-vă că Bluetooth este activat
• Țineți eTag aproape de iPhone, de iPad sau de iPod touch. Atenție, vă "și apoi atingeți „Adaugă un alt obiect". Apăsați cu o față în sus eTag-ul se dispozitiv. Dacă apare, atingeți „Permiteți".
Dacă în timpul mai multe localizatoare de detecte, asigurați-vă că un singur localizator se află în aproprie dispozitivului.
• Atingeți numele obiectului și personalizați-l
• Atingeți „Sunt de acord" pentru a permite accesul la Under e. Apăsați „Terminat"
• Atingeți „Stop"
În acest moment, puteți copia eTag cu obiectul pe care dorii să îl localizați și vă îl puteți vizualizarea obiectului în aplicația Under e.
3. Activați modul „Pierdut"
• Deschideți aplicația „Under e" și atingeți proprietarea obiectului. După aceea, atingeți „Activează" în secțiunea „Mod pierdere"
• Atingeți „Continuă" și adăugați numărul de telefon sau adresa de e-mail pentru a putea fi contactat dacă alte persoane găsesc obiectul pierdut
• Confirmați informațiile, personalizați mesajul de pierdere și atingeți „Activează" pentru a finaliza procesul.
• Eliminare eTag
• Deschideți aplicația „Under e" și atingeți proprietarea obiectului.
• Derulați în jos și atingeți „Elimină obiect"
Note: după ce ați eliminat eTag din aplicație, dispozitivul va rămâne în stand-by timp de cel puțin 6 luni și este posibil reconectarea direct, în orice moment.
SPECIFICAȚII TEHNICE
Dimensiuni: 32 mm x 37 mm x 9 mm
Materiale: PC
Baterie: CR2032, nereîncărcabil
Rezistența la apă: IP67
Bluetooth®: Energie redusă 5.0
Distanță de transmisie: 40/50 m (fără obstacole)
Temperatură de funcționare: -20 / 60°C
FUNCȚII PRINCIPALE
Găsirea obiectelor aflate în apropiere: când sunteți în raza de acoperire Bluetooth®, folosiți aplicația Under e pentru a vizualiza obiectul pe hartă și pentru a-l apropia de acesta.
Pentru a vizualiza eTag-ul pe hartă:
• Deschideți aplicația Under e și selectați panoul Obiecte
• Selectați obiectul pe care doriți să îl identificați în lista Obiecte
• Dacă eTag-ul se află în raza de acoperire a dispozitivului, sau dacă ultima locație din Under e a identificat recent, acesta va fi vizualizat pe hartă. Pentru, dată și ora actualizării vor fi afișate sub numele obiectului.
• Dacă eTag-ul se află în razade acoperire a dispozitivului sau a rețelei de dispozitive din rețeaua Under, va fi vizualizată ultima poziție, ultima dată și ultima oră.
• Pentru a primi o notificare când eTag-ul se află în raza de acoperire a dispozitivului sau este identificat de rețeaua Under e, accesați „Setări" și, apoi, „Notificare când este găsit", în secțiunea Notificări.
Găsirea obiectelor aflate în apropiere: cum să îl faceți pe eTag-ul să sune când să aflați în apropierea obiectului, pentru a-l găsi.
Pentru a-l face să sune:
• Deschideți aplicația Under și apăsați obiectul pentru Obiecte
• În lista Obiecte, selectați obiectul pe care doriți să-l reproduceți un sunet
• Atingeți „Activează sunet". Dacă eTag-ul se află în raza de acțiune a dispozitivului*, va emite un sunet.
• Pentru a întrerupe reproducerea sunetului înainte de a se încheia automat, atingeți „Întrerupe".
BATERIE (2)
eTag conține o baterie tip pastilă. Este posibil să fie nevoie să schimbați bateria, pe durata de viață utilă a produsului.
Înlocuiți-o numai cu o baterie de același tip (CR2032) și de aceeași putere, respectând polaritatea corectă. În aplicația Under e, puteți monitoriza starea bateriei. Va fi notificat automat când bateria este aproape descărcată.
Schimbarea bateriei
1. Demontați produsul în două părți, prin forța dintre capsacul superior și cel inferior.
2. Scoateți bateria.
3. Introduceți o celulă CR2032 în dispozitiv, cu polul pozitiv (+) îndreptat în sus.
4. Conectați capacul superior cu cel inferior și apăsați cu putere.
SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE
eTag este proiectat pentru a vă ajuta să monitorizați locațiile obiectelor.
Dacă ne oferiți în timp dacă îl ați atașat de persoane or deplasează-o dată cu timp, vei primi o notificare într-una din următoarele două moduri:
1. Dacă ai un iPhone, iPad sau iPod touch, aplicația Under e va trimite o notificare pe dispozitivul tău Apple. Această funcție este disponibilă pe iOS sau iPadOS 14.5 sau versiunile ulterioare.
2. Dacă nu deții un dispozitiv iOS, eTag va emite un sunet separat în timp.
Aceste funcții au fost create special, pentru a nu permite altor persoane să te urmărească fără știrea ta/te forțeze să te întoarcă dispozitivul de a face modificări. ©2020 World Connect AG. Toate drepturile rezervate.

SUOMI

PÄÄVAATIMUKSET
Ennen kuin konfiguroit eTagin, tarkista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
• Apple-laite (iPhone® iOS:ä aikaisin, iPad®, iPod touch® tai Mac®), jossa on iOS 14.5, iPadOS 14.5 tai uudempi ja kaksi tekijän todennusta käytössä.
• Varmista Etsi aktivoitu
• Bluetooth® aktivoitu
• Hyvä matkapuhelin- tai Wi-Fi-yhteys
• Vaihtuvan paikalle päällä
• Laita paikannus Etsi päälle sovellukselle. Voit tehdä sen valitsemalla Asetukset > Tietosuoja > Sijainti > sitaa alaspäin ja napsauta kohtaa "Etsi". Sallita "Sovelluksia käytettäessä". Aktivoi kohteen "Tarkka sijainti".
PAKKAUKSEEN JA AVAUS (KUVA 1)
Käynnistys > Napauta painiketta (yhtä jokaisen)
Sammutus > Pidä painiketta painettuna 5 sekuntia (2 pidapaista)
Nollaus > Napauta painiketta 5 kertaa ja pidä painiketta ahaalla, kunnes kuulua yhtä äänimerkki (poista eTag "Etsi"-sovelluksesta ennen nollausta).
Esineen poisto > Paina "Poista esine" (Tis"-sovelluksessa (yhtä äänimerkki).
Paina "Xenia nastat > Paina Xenia nastat (2 Tis"-sovelluksessa (pippaa 11 tietoja)
eTagin KONFIGUROINTI
Pistä mukaan toimivat pikkuisia, jos kyseessä on uusi laite
1. Laita laite päälle: aktivoi eTag painamalla keskipainiketta
2. Yhdistä eTag laitteeseen
• Varmista, että Bluetooth on käytössä
• Aktivoi eTag lähellä iPhonea, iPadia tai iPod touchia. Napsauta "Lisää uusi esine" ja sitten "Lisäsi toinen esine" Odota, että eTag näkyy luettelossa. Koskeko sitten "Yhdistä"
Jos sinulla on useita esineen paikantimia, varmista, että vain yksi paikannin on lähtien lähetysyksikkö.
• Nimeä esine ja valitse kuvake
• Salli yhteys laitteen ja oman Apple iDn välillä napsauttamalla "Hyväksyn"
• Kosketa "Jatka"
Hyt vaiti tekstiviesti-ilmoitteen seuraavaksi, jonka kukat paikantaa, ja voit tarkastella esineitä Etsi-sovelluksessa.
• Valitse "Kustomoi" -kuvakkeen ja nimeämällä
• Avaa "Etsi"-sovellus ja napauta esineen kuvaketta. Kosketa sitten "Ota käyttöön" "Kadonnut tavaraa"
• Napauta "Jatka" ja lisää yhteystiedot tai sähköpostiosoite, johon omistaja voi ottaa sinuun yhteyttä, ja muut hyödyllä kadonneen esineen
• Vahvista tiedot, yksilöidä viesti kadonneesta ja viimeiste konfigurointi napauttamalla "Aktivoi".
A. Poista eTag
• Avaa "Etsi"-sovellus ja napauta esineen kuvaketta.
• Napauta "Jatka" ja sitten "Poista esine"
• Selaa alaspäin ja napauta "Poista esine"
Huomautus: Kun olet poistanut eTagin sovelluksesta, laite pysyy valmiustilassa vähintään 6 kuukauden ajan, ja sitä yhdistää sen uudelleen suoraan millon tahansa.
TEKNISET TIEDOT
Mitat: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Materiaali: PC
Paristo: CR2032, ei ladattava
•Vaihtuva, IP67 vedenkestävyys SC7A20
Bluetooth®: Matalaenergia 5.0
Lähetysetäisyys: 40/50 m (ei esteitä)
Toiminta-lämpötila: -20 / 60 °C
PÄÄTOIMINNOT
Kaukana olevien esineiden paikantaminen: Kun olet Bluetooth® -alueen ulkopuolella, voit tarkastella esinettä kartalla Etsi-sovelluksen avulla ja navigoida sen lähelleen.
Näytäkseen eTagin kartalle:
• Aux "Etsi"™ -sovellus ja valitse esineiden paneeli
• Valitse esine, jonka sijainnin haluat tarkistaa luettelosta
• Jos eTag on laitteen kantaman sisällä tai jos Etsi -verkko on äskettäin havainnut sen, se näkyy kartalla. Päivitetty sijainti, päivämäärä ja kellonaika näkyvät esineen nimen alla.
• Jos eTag on laitteen kantaman sisällä tai jos Etsi -verkko on äskettäin havainnut sen, se näkyy kartalla. Viimeksi sijainti, päivämäärä ja kellonaika näytetään.
• Jos haluat saada ilmoituksen, kun eTag on laitteen kantaman sisällä tai kun se on löytänyt Etsi -verkossa, aktivoi "Ilmoita, kun on löytänyt" -kohdassa Asetukset.
Löytävä sieltä esineen etsiminen: laite eTag saimaa, kun olet esineen lähetysyksikössä, jotta voit löytää sen.
eTagilli tarttumisella soinnun:
1. Napauta "Etsi"-sovellus ja valitse esineiden paneeli
• Valitse esineiden luettelosta se, jonka äänitoistaan kuulla
• Napauta "Soita äänimerkki". Jos eTag on Bluetooth®-alueella, se soi.
• Jos haluat pysäyttää äänen toistoin ennen sen automaattista päättymistä, napauta "Keskeytä".
PARISTO (2)
eTag sisältää nappipariston. Paristo voidaan joutua vaihtamaan tuotteen elinkaaren aikana. Vaihda paristo sama sampparityyppiseen (CR2032) ja samaan tehoiseen jaoksen ja noudata oikeaa napaisuutta. Etsi -sovelluksessa on mahdollista seurata pariston tilaa. Kun pariston varaus on loppumassa, Etsi -sovellus lähettää ilmoituksen.
Pariston vaihto
1. Paina tuote kahteen osaan ympärinsä ja alemman kannen välissen oleva kuori.
2. Ota paristo pois.
3. Aseta CR2032-paristo laitteeseen positiivinen (+) puoli ylöspäin.
4. Yhdistä ylempi ja alempi kansi ja paina ne tiukasti kiinni.
TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET
eTagia on suunniteltu valvottamiin esineiden ei-toivottuja seuraamisia.
Jos esine kiinnitetään sinuun ajan myötä, saat ilmoituksen jommallakummalla tavalla:
1. Jos sinulla on iPhone, iPad tai iPod touch, Etsi -sovellus lähettää ilmoituksen laitteeseesi. Tämä toiminto on käytettävissä iOS- tai iPadOS -laitteissa 14.5 tai uudemmissa.
2. Jos sinulla ei ole iOS-laitetta, eTag antaa tietoisen äänen ajan myötä.
Ominaisuudet on tarkoitettu ehkäisemään muiden ihmisten salaa seuraamista ja ajattelisi sinua tietämättäsi.
Oikeudet muukoin pidätetään. ©2020 AMI World Connect AG. Kaikki oikeuksien pidätetään.

SVENSKA

HUVUDSAKLIGA KRAV
Kontrollera att följande krav uppfylls innan du konfigurerar eTag:
• Apple-enhet (iPhone® iOS och nyare, iPad®, iPod touch® eller Mac®) med iOS 14.5, iPadOS 14.5 eller senare och tvåfaktorsautentisering aktiverat.
• Hitta App aktiverad.
• Bluetooth® aktiverad.
• Bra mobil- eller Wi-Fi-anslutning.
• Platstjänster aktiva.
• Aktivera platstjänster för Hitta-appen. Gör detta genom att gå till Inställningar > Sekretess > Platstjänster > och scrolla ned och tryck på "Hitta" (lilla). Tillåt när appen används" och aktivera "Exakt position".
BESKRIVNING AV KNAPPAR OCH LED:ER
Sätta på > Knapp på (kortare) (lång) psi).
Avstängning > Håll knappen (lång) tryckt i tills den vibrerar (två psi).
Återställning > Klicka på knappen fem gånger och håll den sedan intryckt tills du hör ett långt pip (ta bort eTag från appen "Hitta" innan du återställer).
Ta bort enhet > Tryck på "Ta bort enhet" i appen "Hitta" (lång psi).
Tryck på "Aktivera reklamljud" > Tryck på Aktivera reklamljud i appen "Hitta" (13 psi).
eTag KONFIGURATION
Om enheten är ny, följ stegen nedan:
1. Slå på enheten: aktivera eTag genom att trycka på mittknappen.
2. Koppla eTag till enheten:
• Se till att Bluetooth är aktiverat på din iPhone, iPad eller iPod touch. Tryck på "+" och tryck sedan på "Lägg till ett annat objekt" Vänta tills eTag-enheten visas i listan och tryck sedan på "Fortsätt". Om du får en fråga om att tillåta anslutningen, trycker du på Tillåt.
• Tryck på "Anslut".
• Du kan du också ge eTag ett enhetens du vill spåra och du kan se enheten i "Hitta"-appen.
FÖRBEREDA FÖR ANVÄNDNING AV HITTA
• Tryck på "Jag godkänner" för att godkänna användningen mellan enheten och din ID Apple.
• Tryck på "Nästa".
• Du kan du kopiera eTag till enhetens du vill spåra och du kan se enheten i "Hitta"-appen.