

Vnútorný vonkajší teplomer/vlhkomer s budíkom

1. Rozsah

- A. Teplota vnútorná: od -10°C do 50°C (14°F do 122°F)
 vonkajšia: od -50°C do 70°C (-58°F do 158°F)
- B. Relatívna vlhkosť: od 30% do 90%

2. Pamäť MAX a MIN teplôt

- A. Po stlačení tlačidla MAX/MIN/RESET jeden krát, sa zobrazia maximálne zaznamenané teploty a vlhkosť od posledného vymazania. Po druhom stlačení tlačidla sa zobrazia minimálne zaznamenané teploty a vlhkosť od posledného vymazania. Po treťom stlačení sa zobrazia aktuálne teploty a vlhkosť.
- B. Stlačením tlačidla MAX/MIN/RESET na 2 sekundy vymažete všetky záznamy o teplotách a vlhkosti.
- C. Pri výmene batérie budú všetky záznamy o teplotách a vlhkosti vymazané.

3. Prepnutie medzi °C a °F

Prepnutie zobrazovaných údajov medzi °C a °F dosiahnete stlačením tlačidla °C/°F.

4. Nastavenie času

Pri normálnom zobrazení času bliká znak „:“, „:“, „:“.

Stlačením tlačidla SET môžete prepínať medzi 12 a 24 hodinovým zobrazením času.

- A. Stlačením tlačidla MODE na 2 sekundy začnú blikat' „minúty“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.
- B. Opätovným stlačením tlačidla MODE začnú blikat' „hodiny“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.
- C. Opätovným stlačením tlačidla MODE potvrdíte nastavené hodnoty a vrátite sa naspäť do normálneho zobrazenia času.

5. Nastavenie budíku

Pri normálnom zobrazení času stlačte tlačidlo MODE 1x. Znak „:“, „:“, „:“ prestane blikat'. Nachádzate sa v zobrazení budíku.

- A. Po následnom podržaní tlačidla MODE na 2 sekundy, začne blikat' symbol zvončeku a tým sa budík automaticky aktivuje. Taktiež začnú blikat' „minúty“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.
- B. Opätovným stlačením tlačidla MODE začnú blikat' „hodiny“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.
- C. Opätovným stlačením tlačidla MODE potvrdíte nastavené hodnoty a vrátite sa naspäť do zobrazenia budíku. Ďalším stlačením tlačidla MODE prejdete do normálneho zobrazenia času.

6. Aktivovanie a deaktivovanie budíka

- A. Prepnete do zobrazenia budíka stlačením tlačidla MODE 1x.
- B. Stlačením tlačidla SET budík aktivujete alebo deaktivujete.

7. Batéria: 1,5V AA