

## SK Návod na inštaláciu TV LED pášikov Solight WM501 - WM502

Ďakujeme za zakúpenie TV LED pášika Solight. LED pášik je určený na svetelnú dekoráciu televízorov a monitorov a zároveň pomáha predchádzať nadmernej záťažii očí a ich následnej únavy pri sledovaní televízora v šere a v tme.



### Inštalácia

1. Očistíte plochy na zadnej strane televízora, kde chcete pášiky prilepiť.
2. Pášiky sú vybavené obojstrannou lepiacou páškou. Stačí teda len strhnúť ochrannú fóliu a pášiky prilepiť k TV.
3. Zapojte USB konektor do USB zdierky na vašom televízore.
4. Prepnete vypínač do polohy zapnuté a zapnete televízor.

**Poznámka:** Pášik je možné skrátiť podľa potreby. Skracujte ho iba na miestach so symbolom nožníc.

**Súčasť balenia:** 1x LED pášik, 2x úchytka na káble,  
1x obojstranná samolepka pre vypínač, návod