

SK DC90Qi


Bezdrôtová nabíjačka Qi s magnetickým držiakom

SOLIGHT

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš magnetický držiak s Mag Safe. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	DC 12 V /1.5 A; 9 V/1.8 A; 5 V/2 A
Nabíjací výkon	15W -10W-7,5W- 5W
Nabíjacia vzdialenosť	4-10 mm
Frekvencia napájania	110 - 205kHz
Rozmery	60*63*28 mm



SÚČASŤ BALENIA

kábel 80 cm s konektormi USB-A a USB-C; ventilačný držiak, používateľská príručka



- Magnetický držiak
- Držiak pre vetraciu mriežku



- kábel USB-C na USB-A

UPOZORNENIE

1. Skontrolujte, či váš telefón podporuje nabíjanie MagSafe.
2. Skontrolujte, či používate správny kábel QuickCharge 2.0 (alebo vyšší).
3. Uistite sa, že v puzdre mobilného telefónu nie je žiadny magnetický prvok.
4. Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte a vyhňte sa kontaktu s vodou a ohňom.
5. Bezdrôtovú nabíjačku nepoužívajte v silne horúcom, vlhkom alebo korozívnom prostredí.
6. Neumiestňujte karty s magnetickým prúžkom (občianske preukazy, bankové karty atď.).
7. Bezdrôtové nabíjanie má štandard Qi. Uistite sa, že zariadenie, ktoré chcete nabíjať, podporuje tento štandard.
8. Niektoré ochranné kryty bránia bezdrôtovému nabíjaniu, takže ak nabíjanie nefunguje, odstráňte kryt.
9. V prípade potreby čistite suchou handričkou a nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

POUŽÍVANIE

1. Pripevnite magnetický držiak k vetracej mriežke.
2. Pripojte dodaný napájací kábel medzi zásuvku a držiak.
3. Priblížte telefón k držiakovi a telefón sa prichytí na miesto.
4. Nabíjanie telefónu prebieha automaticky, keď je telefón pripojený k držiakovi.
5. Nabíjanie mobilného telefónu sa spustí automaticky po pripojení.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie na www.solight.sk

**SOLIGHT**

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.