

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Napájení | 230 V/50Hz 16A 3680W CAT II 250V |
| Rozsah měření napětí | 200 V – 276 V |
| Přesnost měření napětí | ±2% |
| Rozsah měření proudu | 0.00A - 20A |
| Přesnost měření proudu | ±2% |
| Rozsah zobrazení výkonu | 0.3W - 3680W |
| Přesnost měření výkonu | ±2% |
| Rozsah zobrazení kWh | 0.000 kWh – 9999 kWh |
| Zobrazení celkových nákladů | 0 - 9999€ |
| Rozsah nastavení ceny | 0 - 99.99€ |

INSTALACE

Zapojte výrobek do elektrické zásuvky a poté do měřáku elektrický spotřebič.

UPOZORNĚNÍ

- Nezapojujte dva nebo více měřáků do sebe!
- Pouze pro vnitřní použití!
- Neumísťujte elektroměr tak, aby bylo obtížné jej odpojit od zdroje!
- Nezapojujte spotřebič, jehož zatížení přesahuje 16A. Vždy se ujistěte, že je zástrčka jakéhokoli spotřebiče zcela zasunuta do zásuvky měřáku. Pokud je nutné měřák vyčistit, odpojte jej od elektrické sítě a otřete suchým hadříkem.

OVLÁDÁNÍ

RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Pokud se na displeji zobrazí neobvyklé hlášení nebo tlačítka nereagují, je třeba přístroj resetovat. To provedete stisknutím tlačítka RESET.

REŽIM (MODE):

Stiskněte tlačítko "MODE" na 3 vteřiny pro vstup do nastavení ceny elektřiny €/kWh. Symbol (€) je zde symbolem pro jakoukoliv měnu, nejedná se o EURO. Pomocí tlačítka UP nastavujete číselnou hodnotu, pomocí tlačítka MODE se přesunete na další pole. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko MODE na cca 3-4vteřiny, nebo alespoň 10 vteřin nepoužívejte žádné tlačko.

Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka MODE přepínáte zobrazení jednotlivých údajů:

Napětí (V) → Proud (A) → Souhrnné množství elektrické energie (kWh) → Souhrnné náklady na elektrickou energii (€) → Cena elektřiny €/kWh → Příkon (W)

Poznámka:

1. Produkt není napájen bateriemi, pro nastavení zařízení je nutné, aby bylo připojeno k elektrické síti.
2. Výrobek má ochranu proti výpadku napájení. Po vypnutí se automaticky uloží nastavená data.
3. Chcete-li vymazat naměřené hodnoty, stiskněte pouze tlačítko „RESET“.

ZOBRAZENÍ ROZSAHU:

Výkonu: 0.0W - 9999W

Napětí: 0.0V - 9999V

Proudu: 0.000A - 9999A

Souhrnné množství elektrické energie (kWh): 0.000kWh – 9999kWh

Souhrnné náklady na elektrickou energii: 0.00 - 9999€

Náklady na el. energii: 00.00 €/kWh - 99.99 €/kWh

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

