

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení. Napájení: 230V/16A (3680W); Provozní teplota: -10°C až +40°C

## OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

### PROG

- Krátkým stisknutím přepínáte mezi pracovním statusem zařízení:  
**ON** (Zapnuto), **AUTO ON** (Zapnuto + pracuje podle nastavených režimů), **AUTO OFF** (Vypnuto + pracuje podle nastavených režimů) **OFF** (Vypnuto)
- Dlouhým stisknutím vypnete osvětlení displeje. Zapnete jej pak libovolným tlačítkem.

### ▲▼ (šipky)

- Nastavování hodnot
- Pokud stisknete tyto dvě tlačítka zároveň na cca 2 vteřiny, přepínáte mezi 12/24h zobrazením času.

### R

- Reset zařízení

### SET

- Krátkým stisknutím přepínáte mezi jednotlivými údaji, které lze nastavit šipkami.
- Dlouhým stisknutím přejdete na nastavení režimů

## NASTAVENÍ DNŮ A HODIN

Po vypnutí, nebo resetování zařízení se po opětovném spuštění zobrazí obrazovka se všemi údaji cca na 3 vteřiny a následně je zařízení připraveno pro další nastavení.

1. Rozblikají se **dny** "MO" na vrchní straně displeje a pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte aktuální den: MO(Pondělí), TU(Úterý), WE(Středa), TH(Čtvrtek), FR(Pátek), SA(Sobota), SU(Neděle) a stiskněte SET pro přesunutí na nastavení hodin.
2. Rozblikají se **hodiny** "0" a pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte aktuální hodinu (0-23). Pro dokončení nastavení hodin stiskněte SET a přejděte na nastavení minut.
3. Rozblikají se **minuty** "00" a pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte aktuální minutu (0-59). Po dokončení nastavení stiskněte a držte tlačítko SET na cca 3 vteřiny pro ukončení režimu nastavení.

Poznámka: Pro návrat z nastavení na hlavní obrazovku můžete také stisknout tlačítko PROG.

## NASTAVENÍ REŽIMŮ

Pomocí až 8 režimů můžete nastavit dny a čas zapnutí/vypnutí zařízení. Pro vstup do nastavení z hlavní obrazovky stiskněte tlačítko SET na cca 3 vteřiny.

Nyní začne blikat "1 ON", což znamená **zapnutí v režimu 1**.

1. Stisknutím tlačítka SET se přesuňte na nastavení dnů (blikat bude MO TU WE TH FR SA SU) a vyberte den, nebo skupinu dnů, kdy se bude zařízení zapínat. Stisknutím tlačítka SET potvrdíte nastavení dnů a přesunete se na nastavení hodin.
2. Začne blikat "0" a pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte hodinu, ve kterou se zařízení zapne. Stisknutím tlačítka SET potvrdíte nastavení hodin a přejdete na nastavení minut.
3. Začne blikat "00" a pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte minuty. Pro potvrzení nastavení podržte tlačítko SET na cca 3 vteřiny. Nastavení se uloží a přejdete na hlavní obrazovku.

Tímto jste nastavili zapnutí ve spínacím režimu číslo 1.

Pro nastavení **vypnutí v režimu 1** přejděte opět do nastavení režimů (Podržením tlačítka SET, pokud jste na hlavní obrazovce).

Nyní začne blikat "1 ON" a pomocí šipky ▲ přepněte "1 ON" na "1 OFF".

1. Stisknutím tlačítka SET se přesuňte na nastavení dnů (blikat bude MO TU WE TH FR SA SU) a vyberte den, nebo skupinu dnů, kdy se bude zařízení vypínat. Stisknutím tlačítka SET potvrdíte nastavení dnů a přesunete se na nastavení hodin.
2. Začne blikat "0" a pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte hodinu, ve kterou se zařízení vypne. Stisknutím tlačítka SET potvrdíte nastavení hodin a přejdete na nastavení minut.
3. Začne blikat "00" a pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte minuty. Pro potvrzení nastavení podržte tlačítko SET na cca 3 vteřiny. Nastavení se uloží a přejdete na hlavní obrazovku.

Tímto jste nastavili vypnutí ve spínacím režimu číslo 1. Pro nastavení dalších režimů postupujte stejným způsobem.

UPOZORNĚNÍ: Status zařízení musí být na AUTO, jako je v popisu tlačítka PROG, aby zařízení bralo v potaz nastavené režimy.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

