

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení.

Šňůrové vypínače (spínače, ovladače) jsou přístroje pracující s napětím 230 V AC, tj. napětím životu nebezpečným.

Přístroje smí připojovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

1. Příprava pro vytváření pohyblivých přívodů

- Kryt vypínače demontujte vzpříčením plochého tenkého nástroje (např. šroubováku) v zářezech na boku.
- Z přívodní šňůry odstraňte odpovídající část pláště tak, aby průchodkou procházela ještě šňůra s pláštěm a za průchodkou až k odlehčovací sponě byly již volné vodiče.
- Délku vodičů je třeba upravit podle vzdálenosti připojovacích svorek od odlehčovací spony.

2. Připojení vodičů a upevnění přístrojů

- Svorky na soklu spínače jsou určeny pro slané vodiče. Do svorek lze připojit slané vodiče o průřezu 0,75mm² Cu, odpovídající maximální zátěži 2.5A, 575W/250V~
- Délka odizolování je cca 8 mm. Dbejte na to, aby odizolované konce byly rovné a nedeformované.
- Při správném zavedení vodiče do svorky a dotažení šroubu je upevnění vodiče spolehlivé.
- Při kompletaci přístroje dbejte na to, aby tahem za šňůru nedošlo k uvolnění vodičů ve svorkách.
- Zajistěte přívodní šňůru proti vytržení utažením dvou šroubů odlehčovací spony.
- Zkompletujte přístroj spojením vrchního a spodního dílu krytu přitlačením tak, aby došlo k zacvaknutí výstupků spodního dílu do drážek víka.

3. Používání

Vypínače lze použít pro ovládání spotřebičů pomocí pohyblivých šňůr ukončených právě těmito přístroji. Přístroje jsou v základním krytu IP 20, a jsou tedy vhodné pouze pro použití v normálním prostředí.

4. Údržba a čištění

- Údržba mechanických a elektrických částí přístrojů není nutná.
- Kryty otírejte jemnou prachovkou. Znečištěné kryty lze umýt mírně vlhkou utěrkou navlhčenou slabým mýdlovým roztokem a poté suchou prachovkou.
- Kryty přístrojů nikdy neotírejte ani neumývejte drsnými čisticími utěrkami ani přípravky, které obsahují ostré pevné části. Nepoužívejte agresivní chemické látky (benzin, aceton apod.).

5. UPOZORNĚNÍ

Jakékoliv úpravy, které by porušily funkčnost a bezpečnost přístrojů, jsou zakázány. Údržbu a případné opravy pohyblivých přívodů smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, proto v případě poruchy vždy kontaktujte odbornou firmu.

Nepřekračujte povolené zatížení, čistěte odpojené od elektrické sítě, nechte důkladně vyschnout.

Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví způsobené neodbornou instalací nebo nesprávným používáním.

Na výrobek je vystaveno Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

