

CZ Návod k obsluze svítilny Solight WN48



Akumulátor: 3.7V 400mAh Li-Ion

Vstup: Micro USB

Výdrž akumulátoru min./max.: 1hod./2hod.

Doba nabíjení: 2hod

Počet režimů svícení: 3 – 100%, 50%, přerušované (blikání)

Stupeň krytí: IP44

Nabíjení: Svítilnu zapojte do USB zásuvky počítače nebo nabíjecího USB adaptéru. Při nabíjení začne blikat červená LED kontrolka, jakmile je svítilna nabitá, kontrolka zůstane svítit.

Režimy svícení přepínáte tlačítkem na horní straně svítilny, vedle vstupu pro USB.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

SK Návod na obsluhu svietidla Solight WN48



Akumulátor: 3.7V 400mAh Li-Ion

Vstup: Micro USB

Výdrž akumulátora min./max.: 1hod./2hod.

Doba nabíjania: 2hod

Počet režimov svietenia: 3 – 100%, 50%, přerušované (blikání)

Stupeň ochrany: IP44

Nabíjanie: Zapojte svietidlo do USB zásuvky na počítači alebo do nabíjacieho USB adaptéra. Pri nabíjaní bude blikať červená LED kontrolka, po nabití svietidla zostane kontrolka svietiť.

Režimy svietenia prepnite tlačidlo na hornej strane svietidla vedľa vstupu USB.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

EN Operating Instructions for Solight WN48



Battery: 3.7V 400mAh Li-Ion

Input: micro USB

Battery life min./max.: 1h/2h

Charging time: 2hrs

Number of light modes: 3 - 100%, 50%, intermittent (flashing)

Degree of protection: IP44

Charging: plug the flashlight into a USB socket on your computer or a USB charging adapter. When charging, the red LED light will flash, once the flashlight is charged, the light will stay on.

The light modes are switched by a button on the top of the flashlight, next to the USB input.

The light source of this luminaire is non-replaceable, at the end of its service life the entire luminaire must be replaced and disposed of in a designated place.

Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Czech Republic